

PLASMA BALL

Důležitá upozornění:

V případě, že je zařízení poškozeno, vraťte jej svému dodavateli.

Používáním poškozeného zařízení riskujete úraz proudem

V žádném případě nerozebírejte zařízení.

Opravu svěřte odborníkům

Bezpečné používání zařízení:

Umožněte ventilaci průduchy umístěnými na spodní části základny přístroje

Chraňte přístroj před přímým teplem (radiátory, teploměty atp.), vlhkostí a ostrými předměty.

Zařízení není určeno na používání venku či v místnostech s velkou vlhkostí (koupelna atp.)

Plastovou kouli čistěte měkkou, lehce navlhčenou látkou bez použití agresivních čisticích prostředků. Při čištění mějte přístroj odpojený od sítě.

Přístroj používejte vždy v souladu s návodem uvedeným níže.

Chraňte přístroj před malými dětmi a zvířaty.

Pokud nebudete přístroj používat, nezapomeňte vytáhnout adaptér ze sítě.

V případě, že chcete přístroj zlikvidovat, odevzdejte jej do sběrný nebo kontejneru určenému pro sběr drobných elektrozařízení.

Návod k použití:

1. Připojte adaptér do sítě a následně i do konektoru v základně zařízení. Přístroj zapnete přesunutím přepínače na základně do pozice ON.
2. V pozici ON přístroj funguje na dotek prstu či ruky. K místu doteku se ze středu koule vysílá jasný růžový elektrický výboj.
3. Přesunete-li přepínač do pozice AUDIO bude přístroj reagovat vysíláním výbojů ne silnější zvukové podněty.
4. Černou plastovou polokouli lze z přístroje odejmout. Slouží jen jako stínítko.